

Auswerteelektroniken

Auswerteelektronik OMNI-TA

Primärsensor
0..10 V
4..20 mA
Frequenz



Externer Umformer mit gleichen Daten wie die Elektronik, die direkt auf dem Primärsensor montiert werden kann, aber als externe Tafelbau-Variante mit IP67 Gehäuse (Front).

OMNI - Tropic-Ausführung



Diese OMNI-Elektronik-Option ist bei sich schnell ändernden Temperaturen oder bei Außeninstallationen zu benutzen (das Gerät ist mit Öl gefüllt und verhindert daher auch bei widrigen Umständen Kondensat im Elektronikgehäuse)

OMNI - Remote

Primärsensor
0/2..10 V
4/0..20 mA
Frequenz



Funktion identisch mit OMNI-Vorort . Die Verbindung mit dem Sensor erfolgt jedoch über ein Kabel, so dass Messstelle und Anzeigort getrennt werden können