

Produktinformation

GHMsilverline Handmessgeräte

Temperatur
- Handmessgerät
SL-Pt eco-GL
- Komplettsset
SL-Pt eco Set



- **Wasserdichtes und stoßgeschütztes Handmessgerät (mit Silikonschutzhülle)**
- **Wasserdichter Temperaturfühler**
- **Hochwertiger Koffer**
- **Werkskalibrierschein**
- **Kostenlose Werkskalibrierung nach 1 Jahr mit automatischer Erinnerung vom Kalibrierlabor**

Merkmale

Das SL-Pt eco misst die Temperatur mittels eines potentialfreien Pt1000 Fühlers. Fühlergriff und Fühlerkabel sind aus Teflon für den dauerhaften Einsatz bei hohen Temperaturen bis 250 °C. Das Gehäuse und Fühler sind wasserdicht.

Zu den weiteren besonderen Merkmalen zählen die hohe Genauigkeit, Min- / Max-Wertspeicher, eine Hold-Funktion, geringer Stromverbrauch und eine einstellbare Geräteabschaltung.

Anwendung findet das SL-Pt eco in der Labormesstechnik, bei der Qualitätssicherung (**HACCP**) und bei der Überwachung von Produktionsprozessen in Medizin, Pharma oder Lebensmittelindustrie.

Technische Daten

Handmessgerät SL-Pt eco

Messbereich	: -200,0..+250,0 °C
Auflösung	: 0,1 °C
Genauigkeit	
bei -20,0..+100,0 °C	: ±0,1 °C ±1 Digit
bei -70,0..+200,0 °C	: ±0,1 % v. MW. ±2 Digit
Ansprechzeit T₉₀	: ca. 10 s
Anzeige	: zwei 4-stellige LCD-Anzeigen (12,4 mm bzw. 7 mm)
Stromversorgung	: 2 x AAA-Batterien
Batterielebensdauer	: > 6000 Stunden
Schutzklasse	: IP65 / IP67
Abmessungen	: 160 x 86 x 37 mm (H x B x T)
Gewicht	: 220 g inkl. Batterie und Fühler



Funktionen

- **Min- / Max-Wertspeicher**
Höchster und niedrigster Wert werden gespeichert
- **Hold / Auto-Hold**
Automatische Messwert-Stabilitätserkennung
- **Automatik-Off-Funktion**
Automatische Geräteabschaltung nach vorgegebener Zeit (0..120 min., kann auch deaktiviert werden)
- **Batteriewechselanzeige „BAT“**
- **Kalibrierung (Nullpunkt und Steigung)**

Temperaturfühler



Im Messset ist ebenfalls ein robuster und wasserdichter Pt1000 Temperaturfühler (fest mit dem Gerät verbunden) enthalten.

Technische Daten:

Sensorelement	: Pt1000, 2-Leiter, potentialfrei wasser- und dampfdicht, fest mit Gerät verbunden Ø 3 mm / Länge: 100 mm
Haltegriff	: Griff aus Teflon mit 1 m Teflonkabel mit Edelstahl-Knickschutz Geeignet für Einsatz bei dauerhaften Temperaturen bis 250 °C

Koffer SKK 2007

Hochwertiger Koffer aus robusten PP inkl. Hartschaumeinlagen mit passenden Geräteausparungen.	
Abmessungen	: 340 x 275 x 83 mm (H x B x T)



Werkskalibrierung WST3

Werkskalibrierschein WST3	: inkl. im Set / Gutschein 3 Prüfpunkte -20 °C, 0 °C, +70 °C
----------------------------------	---

weiter nächste Seite

Produktinformation

GHMsilverline Handmessgeräte

Verbrauchsteile:

WST3 : Werkskalibrierschein, 3 Prüfpunkte

Lieferumfang SL-Pt eco-GL

Gerät lose:

- SL-Pt eco (Temperatur-Handmessgerät inkl. Fühler),
- Betriebsanleitung,
- Kurzbetriebsanleitung,
- Batterie 2 x AAA

Lieferumfang SL-Pt eco Set

Set:

- SL-Pt eco (Temperatur-Handmessgerät inkl. Fühler)
- SKK 2007 (Koffer inkl. Einlage)
- WST3 (Werkskalibrierschein)
- Gutschein für 1x WST3
- Bedienungsanleitung
- Kurzbedienungsanleitung
- Batterie 2 x AAA

Bestellschlüssel

SL-Pt eco-GL (Gerät lose)

SL-Pt eco Set