

soupravy oxymetrů



GMH 5630-L02

obj. č. 607470

vodotěsný oxymetr (rozpuštěný O₂) včetně elektrody GWO 5610, kabel 2 m

GMH 5650-L02

obj. č. 607474

vodotěsný oxymetr (rozpuštěný O₂) včetně elektrody GWO 5610, kabel 2 m, s datovým loggerem a alarmem

Varianty:

GMH 5630-L04

obj. č. 606881

oxymetr GMH 5630 včetně elektrody GWO 5610, kabel 4 m

GMH 5630-L10

obj. č. 607471

oxymetr GMH 5630 včetně elektrody GWO 5610, kabel 10 m

GMH 5630-L30

obj. č. 607472

oxymetr GMH 5630 včetně elektrody GWO 5610, kabel 30 m

GMH 5650-L04

obj. č. 606883

oxymetr GMH 5650 včetně elektrody GWO 5610, kabel 4 m

GMH 5650-L10

obj. č. 607478

oxymetr GMH 5650 včetně elektrody GWO 5610, kabel 10 m

GMH 5650-L30

obj. č. 607479

oxymetr GMH 5650 včetně elektrody GWO 5610, kabel 30 m

Příslušenství:

GKK 1105

obj. č. 601050

kufr s vyliisovanou vložkou pro 1 přístroj řady GMH 3xxx nebo 5xxx (340 x 275 x 83 mm)

GKK 5240

obj. č. 602068

robustní transportní kufr s pěnovou vložkou pro individuální přizpůsobení rozměry: 520 x 415 x 200 mm

měřič koncentrace O₂ rozpuštěného v kapalinách

GOX 20

obj. č. 600126

oxymetr (rozpuštěný O₂) připravený k okamžitému použití, včetně elektrody a baterie

Technické údaje:

Měřicí rozsah:

teplota: 0,0 ... +40,0 °C

kyslík: 0,0 ... 20,0 mg/l O₂

Rozlišení:

teplota: 0,1 °C

kyslík: 0,1 mg/l O₂

Přesnost (při jmenovité teplotě = 25 °C) ±1 číslice:

teplota: ±0,3 °C (v rozsahu 0 ... +30 °C)

kyslík: ±2 % z MH ±0,2 mg/l

Elektroda:

aktivní membránový typ
přední Ø elektrody: ~ 12 mm, délka: ~ 170 mm,
~ 2 m připojovací kabel pevně spojený s přístrojem

rychlost odezvy: 95 % za 10 s, teplotně závislá

životnost: ~ 3 roky a více, závislá na údržbě

provozní tlak: max. 3 bar

Teplotní kompenzace: automatická, pomocí senzoru integrovaného v elektrodě

Kalibrace: jednoduše a rychle na atmosférický vzduch

Displej: 3½-místný, 13 mm vysoký LCD

Pracovní teplota: 0 ... +50 °C

Napájení: baterie 9 V

Životnost baterie: ~ 300 h

Rozměry: 106 x 67 x 30 mm (v x š x h)
pouzdro z nárazuvzdorného ABS

Hmotnost: 250 g (včetně elektrody a baterie)

Rozsah dodávky: přístroj včetně elektrody, baterie, GWOK 01, KOH 100
a návod k obsluze

Příslušenství:

GWOK 01

obj. č. 601411

náhradní membránová hlava

KOH 100

obj. č. 603356

náhradní elektrolyt KOH (100 ml)

GSKA 3610

obj. č. 607267

ochranná hlava z bronzu, odolná mořské vodě, vhodná pro použití ve velkých hloubkách