

přesný kapesní teploměr se snímačem Pt1000



VÝHODY:

- jednoduché ovládání
- vysoká přesnost a kvalita

GTH 175 PT-T

obj. č. 600051

teploměr včetně univerzálního snímače

GTH 175 PT-E

obj. č. 600052

teploměr včetně zapichovacího snímače

GTH 175 PT-K

obj. č. 600053

teploměr včetně zapichovacího snímače z teflonu

GTH 175 PT-G

obj. č. 601836

teploměr včetně zapichovacího snímače Ø 1,5 mm z teflonu

Použití:

Přesné měření kapalin, jádra potravin (se zapichovacím snímačem), vzduchu a plynů nebo jako referenční přístroj pro kalibraci dalších přístrojů. Rukojeť a kabel u provedení -T a -E jsou teplotně odolné do 100 °C, provedení -K a -G do 250 °C.

Technické údaje:

Měřicí rozsah:	-199,9 ... +199,9 °C
Rozlišení:	0,1 °C
Přesnost: (při jmenovité teplotě)	0,1 % z MH ±2 číslice v rozsahu: -70,0 ... +199,9 °C, snímač je kalibrován s přístrojem, v rozsahu 0 až +100 °C je dosaženo přesnosti ~ 0,1 °C ± 1 číslice
Snímač:	Pt1000, 2-vodič, izolovaně osazený do jímky V4A (1.4571), pevně spojený s přístrojem
GTH 175 PT-T	jímka snímače z V4A Ø 3 mm, délka 100 mm; plastová rukojeť ~ 135 mm a 1 m dlouhý flexibilní silikonový kabel teplotně odolný do 100 °C; spirálová ochrana vývodu kabelu
GTH 175 PT-E	jímka snímače z V4A Ø 3 mm, délka 100 mm, s tenkou zapichovací špičkou pro měkká plastická média; plastová rukojeť ~ 135 mm a 1 m dlouhý flexibilní silikonový kabel teplotně odolný do +100 °C; spirálová ochrana vývodu kabelu

GTH 175 PT-K

jímka snímače z V4A Ø 3 mm, délka 100 mm, s tenkou zapichovací špičkou; teflonová rukojeť a 1 m dlouhý teflonový kabel teplotně odolný do +250 °C; nerezová ochrana vývodu kabelu

GTH 175 PT-G

jímka snímače z V4A Ø 1,5 mm, délka 100 mm, s tenkou zapichovací špičkou; teflonová rukojeť a 1 m dlouhý teflonový kabel teplotně odolný do +250 °C; nerezová ochrana vývodu kabelu

Displej:	3½-místný, 13 mm vysoký LCD
Jmenovitá teplota:	+25 °C
Provozní teplota:	-30 ... +45 °C
Skladovací teplota:	-30 ... +70 °C
Napájení:	baterie 9 V
Životnost baterie:	~ 200 provozních hodin
Pouzdro:	pouzdro z nárazuvzdorného ABS
Rozměry:	~ 106 x 67 x 30 mm (v x š x h)
Hmotnost:	~ 190 g (včetně baterie a snímače teploty)
Rozsah dodávky:	přístroj, baterie, návod k obsluze

Varianty:

GTH 175 PT-T - WD

obj. č. 600242

GTH 175 PT-E - WD

obj. č. 602307

Vodotěsné provedení snímače:

Snímač shodný s GTH 175 PT-T a GTH 175 PT-E, ale vybavený PVC kabelem a vodotěsnou rukojetí (max. 100 °C). (u provedení GTH 175 PT-K a GTH 175 PT-G není tato volba možná)

Zakázková provedení na dotaz:

např. jiné délky jímky nebo kabelu

Příslušenství:

ST-KR

obj. č. 601082

ochranné pouzdro, určené pro GTH 175

GKK 1100

obj. č. 601060

transportní kufr (340 x 275 x 83 mm) s univerzální vložkou

komplety s kalibračními protokoly ISO



GTH 175 PT-T-WPT2

obj. č. 602670

kompletní nabídka s ponorným snímačem, ISO kalibračním protokolem WPT2 A (0 °C / 70 °C) a kufrem GKK 252

GTH 175 PT-T-WPT3

obj. č. 602673

kompletní nabídka s ponorným snímačem, ISO kalibračním protokolem WPT3 (-20 / 0 / +70 °C) a kufrem GKK 252

GTH 175 PT-E-WPT3

obj. č. 602674

kompletní nabídka se zapichovacím snímačem, ISO kalibračním protokolem WPT3 (-20 / 0 / +70 °C) a kufrem GKK 252